

救助袋〈垂直式〉使用方法

操作手順 →



- 1 止め金具をはずす。
- 2 格納箱の上ぶたを取り除く。
- 3 前板を取り除く。
- 4 窓を開ける。

⚠ 注意

止め金具に手をはさまれないこと。



- 1 バンドを手前に引く。
- 2 誘導網についている砂袋を地上に投下する。

⚠ 注意

砂袋を投下する時、ひさしや下階の屋根などの障害物に引っ掛からないようにすること。

地上に人が、いないことを確認すること。



- 1 袋本体を先端から徐々に地上に降下させる。

⚠ 警告

袋本体を降ろす時は、徐々に降ろし、衣服などを巻き込まれないこと。

⚠ 注意

袋をまとめて一度に降ろさないこと。



- 1 入口金具を静かに起こし、正常に展張させる。
- 2 袋の先端が地上に着いていることを確認する。
- 3 ステップを手前に倒す。

⚠ 注意

入口金具を起こす時、取付具などに手をはさまれないこと。



- 1 入口枠に足より入り、正面にあるつかまりベルトを持ち、両足を揃えて、降下姿勢をとる。

⚠ 注意

降下者は袋の中に、頭から入らないこと。



- 1 袋の中の左側にある滑降路軸を左脇にはさみ、左回りに降りる。ひざを持ち上げ、背及び腰部で滑り降りる。

⚠ 注意

降下中、急激に手や足を広げないこと。

出口では足が地面につくまで立ち上がらないこと。

製造元 齋田産業株式会社 TEL03(3291)4141